

Uživatelský Manuál

Instalace

- Vložíte do mechaniky instalační CD
- Spustite Setup.exe
- Při instalaci musíte vybrat možnost "I accept the terms of the license agreement" (S podmínkami licenční smlouvy souhlasím), jinak nejde program nainstalovat
- Vyplníte jméno uživatele a společnost
- Vyberte si možnost instalace úplné nebo volitelné
- U možnosti úplné, se program nainstaluje včetně všech součástí do adresáře sám
- U možnosti volitelné si můžete vybrat adresář, do kterého se má program nainstalovat, dále si vybrat, které součásti programu chcete nainstalovat (viz obrázek)

NUUO IP Surveillance System 2.6.5 - InstallShield Wiz	ard 🔀
Výběr součástí Vyberte funkcí, které instalační program nainstaluje.	
Vyberte funkcí, které chcete nainstalovat, a zrušte označ nechcete.	ení u součástí, které instalovat Popis The main control console of the NUUO IP Surveillance System.
Na disku 250,76 MB je potřeba C Na disku 66082,56 MB je k dispozici C InstallShield ∠Zpě	t <u>D</u> alší ≻ Storno

 Pokud instalujete klienta, nemusíte vybírat možnost instalace MainConsole

- Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko dokončit
- Nyní můžete program spustit přes hlavní nabídku kliknutím na NUUO Main console

m	NUUO IP Surveillance System	Þ		NUUO Backup System
	NUUO MPEG-4 Hybrid System	►		NUUO DBTools
	RealVNC	≁	4	NUUO Main Console
	Skype	►	۲	NUUO Playback System
	Storm Codec	≁		NUUO Remote Live Viewer
0	m m11 (T)		1.000	

- Zadejte přihlašovací údaje, jméno uživatele a heslo

Instalace IP kamer

- Zkontrolujte síť mezi IP kamerou a systémem NUUO

Přidání IP kamery

Možnost 1

- Spustíte NUUO a v hlavním okně klikněte na nastavení
- V rolovacím menu klikněte na nastavení
- Po zobrazení okna nastavení klikněte nahoře na záložku kamera
- Pokud IP kamera, kterou přidáváte, podporuje UPnP (pokročilé síťové nastavení) zvolíme možnost 2
- Klikněte na hledat pro vyhledání IP kamer, které jsou k dispozici
- Vyberte IP kamery, které chcete a zvolte je, možná budete muset zadat jméno a heslo přidávané IP kamery
- Kliknutím na tlačítko potvrdit IP kameru přidáme

Možnost 2

- Spustíte NUUO a v hlavním okně klikněte na nastavení
- V rolovacím menu klikněte na nastavení
- Po zobrazení okna nastavení klikněte nahoře na záložku kamera
- Klikněte na vložit pro přidání IP kamer
- Vyplňte jméno domény, IP adresu, zvolte možnost použít DNS, vyplňte http port, uživatelské jméno a heslo, klikněte na Auto detekovat (viz obrázek)
- Potvrdíme tlačítkem potvrdit, potvrdíme tlačítkem potvrdit v okně nastavení

IP Kamera / Nasta	aveni serveru videa	×
_ Sitove nastave	eni	
Jmeno:		
IP adresa:	DNS	
Http port:	80	
Uzivatelske imeno:		
Heslo:		
Protokol:	● TCP ● UDP ● HTTP	
_Zarizeni ——		
Vendor:	ACTi Auto detekovat	
Typ kamery:	SED2100	
Kamera:	⊠ 1 □ 2	
	□5 □6 □7 □8	
Popis Video kodek: Audio kodek: Kamera:1, D	MPEG4 N/A I:2, DO:2	
	✓ Potvrdit 🗶 Zrusit	

Nastavení plánovače

- V hlavním okně klikněte na možnost plánovač
- Po přidání kamer do systému je defaultně nastaveno nahrávání všech kamer 24 hodin denně
- Kamery vidíte zobrazené podle linek, dvojitým poklepáním na danou linku dané kamery můžete zvolit možnost nahrávání
- Změny potvrdíte tlačítkem potvrdit

Nastavení hlídání

- V hlavním okně klikněte na možnost hlídání
- Vyberte kameru a poté klikněte na vložit novou událost
- Vyberte možnost všeobecný pohyb a potvrďte
- V okně nastavení události alarmu nastavte detekční zónu a poté potvrďte

Nahrávání a chytré hlídání

 V hlavním okně klikněte na možnost spuštění a poté zapněte funkce spuštění nahrávání plánovače a spuštění systému chytrého hlídání pro spuštění těchto dvou funkcí

Přehrávání

- V hlavním okně klikněte na možnost přehrávání
- Po pravé straně zvolte možnost otevřít nahrávka
- Nahrávky se vám zobrazí v časové tabulce, kde kamery znázorňují opět linky, označíte si kameru a dobu, kterou chcete přehrát (viz obrázek)



1. Hlavní panel (Main Console)



- V hlavním panelu se nastavují všechny důležité funkce (spuštění, přehrávání, plánovač, hlídání, nastavení)
- Po levé straně si kliknutím na obrázek můžete zvolit zobrazení kamer

Spuštění

 - V této záložce si můžete zapnout / vypnout funkce (nahrávat vše, spuštění nahrávání plánovače, spuštění systému chytrého hlídání, start čítače a zamknutí systému pro zablokování těchto funkcí)

Plánovač

- V této záložce si můžete nastavovat nahrávání v určitém čase

Hlídání

- V této záložce si můžete nastavovat chytré funkce tohoto programu jako detekce pohybu, ztráta objektu, ...

Nastavení

- V této záložce si můžete podrobně nastavit program NUUO

Logo NUUO (vpravo nahoře)

- U loga vidíte kouli, pokud je šedá - program je v klidu, pokud je modrá - program nahrává, pokud je červená - stala se nějaká událost

Informační okno (vpravo pod logem NUUO)

 Zde se vám zobrazuje datum, čas, volné místo na hard disku, teplota procesoru, a další (podrobnosti si můžeme nastavit v záložce nastavení - hlavní)

PTZ panel

- Panel pro ovládání PTZ kamer, nachází se vpravo pod informačním oknem
- Zoom + a pro přiblížení nebo oddálení

Zaostření (pod PTZ panelem)

 Nastavení zaostření předmětů (možnost zaostřit buď na bližší nebo vzdálenější předměty)

Hlídání (pod PTZ panelem)

 - V okně pro nastavení máte možnost z levého okna vybírat kamery až do čtyř hlídacích skupin, které se dají přejmenovat (viz obrázek)

Patrol Setup	$\overline{\mathbf{X}}$
->	Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group Name : Group 1 Period: -j5 Sec Active V
🗸 ок	Cancel

 Poklepáním na obraz kamery v hlavním menu se zobrazí obraz na celou obrazovku, pravým tlačítkem se zobrazí další možnosti jako pořízení snímku, povolit / zakázat pohyb, povolit / zakázat PTZ, povolit / zakázat audio, vymazat kameru

2. Přehrávání

- Přehrávání videozáznamů, vyhledávání událostí

	NUO
	BECURITY CRYSTAL BOARD
	Prohlizoni O Vyhledavani
	Uzdaleny serveru
	Viditelnost obrazu
	Ulozit video
	Zalohovat
	2 Prohlizec deniku
	() ()
Cop O Rychiost Priblizeni	stavit

- Tlačítko pro minimalizování a vypnutí okna pro přehrávání
- Časová lišta a kontrolní tlačítka play, pauza, stop, ...
- CUE (Cop) při přehrávání videozáznamu si můžete vybrat začátek a konec, požadovaný úsek záznamu lze poté uložit
- -Informační okno, lišta pro ovládání hlasitosti audio ozáznamu
- Prohlížení přehrávání videozáznamu
- Otevřít nahrávku

🕲 DateTime Search Dialog [Loca	l Machine]	
• ● ② ○ ● • +月 2007 • • +月 2007 • • 12 3 4 5 6 • • 14 15 16 17 18 19 20 • • 21 22 23 24 25 26 27 • • 28 29 30 31 1 2 3 • • 5 6 7 8 9 10	Date Time Period Start Time: 2007/10/ 5 End Time: 2007/10/ 5 2007/10/ 5 09:12:10 Show Records Show Event Log Color Event Type Color Event Type General Motion Foreign Object Image: Show Second Se	Video Preview 2007/10/05 09:11:10
Today	Camera Block	
10/05 10/05 10 cam 1 10 cam 2 10 cam 3 10 cam 4 Camera 5 Camera 6		
ب الر الـــــــــــــــــــــــــــــــــ		► T
Record Always Record on Motion Record on Event		Cancel

- V okně si můžete vyhledat záznam podle dne, času, nebo události
- Každá událost má jinou barvu v časovém poli pro snadnou orientaci
- Okno pro zobrazení dané kamery
- Vyhledávání inteligentní vyhledávání události
- 5 typů událostí
- Levým tlačítkem označíte sektor
- Možnost nastavení citlivosti a intervalu
- 1. Všeobecný pohyb detekce veškerého pohybu v označeném sektoru
- 2. Cizí objekt detekce cizího objektu v označeném sektoru
- 3. Chybějící objekt detekce chybějícího objektu v označeném sektoru
- 4. Ztráta zaostření nastavení viditelnosti, zaostření, jasu a kontrastu

barev

5. Ztráta signálu

- Uložit video

- Vyberte si kameru z které chcete uložit videozáznam
- Pomocí CUE (Cop) bodů si stanovte začátek a konec videozáznamu
- Délku záznamu vidíte v informačním okně
- Klikněte na ikonku uložit video, zadejte název videa,

místo pro uložení, možnost uložit videozáznam se zvukem nebo bez - Vyberte si kompresní formát

- Uložit obraz

- Vyberte si kameru z které chcete uložit videozáznam
- Pomocí časové lišty nebo kontrolního panelu si vyberte obraz, který chcete uložit
- Až budete mít zastavený obraz pomocí pause, můžete obrázek uložit ve formátu JPEG nebo BMP

- Tisk

- Možnost vytisknutí obrázku
- Možnost přizbůsobit velikost obrázku stránce
- Možnost vycentrování obrázku
- Možnost vytisknout obrázek ze všech kamer najednou nebo jednotlivě

- Zálohovat

- Zálohování dat včetně funkcí prohlížení a přihlašovací údajů

- 1) Vyberte si video, které chcete zálohovat a klikněte na zálohovat
- 2) Vyberte si časový úsek, který chcete zálohovat
- 3) Vyberte si z kamer, které chcete zálohovat
- 4) Můžete si vypočítat velikost zálohovaných dat pomocí tlačítka spočítat velikost
- 5) Vybereme si cestu pro zálohování dat
- 6) Vybereme si, jestli chceme zálohovat deník událostí, systému, ...
- 7) Klikněte na zálohování

Viz obrázek

	hovani		
atum cas trva	ini		
Pocatecni ca:	s: 30. 1 .2008 🕂	09:21:00	
Konecny ca	5: 30. 1 .2008 🔹	09:32:00	
/brat kameru	(y)		
1-16 17-3	2 33-48 49-64		
1	2 📈 3 📈 4	📈 5 📈 6 📈 7	8
¥ 9 ¥	10 211 212	¥ 13 ¥ 14 ¥ 15	16
Spocitat veli	kost	Vybrat vse Zr	rusit vse
lozit na			
C Zalohova	tha CD-ROM		
C Zalohova	tha co-rtow		
• Zalonova	t ha pevny disk		-
C:\Users	s\NUUO\Desktop\		D °U
olby			
	t denik udalosti		
Zalohova	Lucinik uudalooti		
C Zalohova	t denik systemu		
C Zalohova	t denik systemu		

- Prohlížeč deníku

1) Neobvyklá událost

- Historie mimořádných událostí, které byly detekovány
- Vyhledávání pomocí typu události, časového úseku
- Možnost vyhledávání ze všech kamer najednou nebo jednotlivě

2) Deník systému

- Historie systémových operací v programu NUUO
- 22 typů deníku (zapnutí / vypnutí hlavního terminálu, start / stop plánovače, start / stop chytrého hlídání, úprava nastavení, úprava plánovače, ...), podle kterých lze vyhledávat
- vyhledávání pomocí časového úseku
- viz

obrázek

🔎 Prohlizeni deniku			
Neobvykla udalost Deni	k systemu Citac aplikaci Citac a	aplikaci (Diagram)	
Typ deniku: Vse Datum: 30.01.	2008 * *		Exportovat do
Datum a cas: 🔲 30.01.	2008 10:02 💌 🚔 do 🥅 30.01.20	08 10:02 💌 對	Vyhledat
Cas udalosti	Druh udalosti	Popis	<u> </u>
2008/01/17 09:24:58 2008/01/17 09:24:58 2008/01/18 12:44:26	Spusteni hlavniho terminalu Prihlaseni uzivatele Spusteni blavniho terminalu	ədmin	
2008/01/18 12:44:26 2008/01/18 12:44:33 2008/01/18 12:51:54	Prihlaseni uzivatele Vypnuti hlavniho terminalu Spustoni hlavniho terminalu	admin	
2008/01/18 12:51:54 2008/01/18 12:51:54 2008/01/18 12:52:33	Prihlaseni uzivatele Uprava nastaveni	admin	
2008/01/18 12:59:09 2008/01/18 12:59:21 2008/01/18 12:59:21	Spusteni hlavniho terminalu Prihlaseni uzivatele	admin	
2008/01/18 12:59:22 2008/01/18 12:59:22	Start serveru ziveho videa Start vzdaleneho serveru preh		
2008/01/18 12:59:22 2008/01/18 12:59:53	Start planovace Uprava nastaveni		
2008/01/18 12:59:57 2008/01/18 13:00:15 2008/01/18 13:00:36	Uprava nastaveni Start planovace		
2008/01/18 13:00:44 2008/01/18 13:00:50	Uprava nastaveni Stop planovace		
2008/01/18 13:01:50 2008/01/18 13:01:54	Uprava planovace Start planovace		
2008/01/18 16:52:35	Stop planovace Vypnuti hlavniho terminalu		

3) Čítač aplikací

- Nástroj pro počítání vstupů a výstupů na určité kameře
- Vyhledávání pomocí časového úseku

4) Čítač aplikací - diagram

- Grafické zobrazení
- Výpis deníku systemu, neobvyklé události a čítače aplikací lze uložit ve formátu *.txt a *.xls

- Nastavení

 Nastavení zobrazení záznamu (kalendář / seznam), možnosti přehrávání, nastavení cesty pro uložení videozáznamů

- Vzdálený server

- Nastavení se provádí vyplněním IP adresy nebo DNS, portu, uživatelského jména a hesla
- Pro vzdálený přístup v okně pro vyhledávání záznamů klikněte na ikonu "domů"

3. Plánovač



- Denní režim

- Možnost nastavení nahrávání kamery každý den ve stejný čas

1) Přednastavený volby plánovače

- Klikněte na nahrát a zvolte si mód plánovače

- a) Obvyklý režim nahrává video 24 hodin denně v normální kvalitě a rozlišení, 30 obr./sek.
- b) Kancelářský režim nahrává video od 8-20 hod., v normální kvalitě a rozlišení, 30 obr./sek.
- c) Obchodní režim nahrává video od 10-22 hod., v normální kvalitě a rozlišení, 30 obr./sek.
- d) Režim vysokého zabezpečení nahrává video 24 hodin denně ve vysoké kvalitě a rozlišení, 30 obr./sek.
- e) Režim ukládání na disk nahrávání je nastaveno na 24 hodin denně v normální kvalitě a rozlišení, 30 obr./sek., kamery nahrávají pouze při události (detekce pohybu, cizí předmět, …)
- f) Menšinový režim nahrávání je nastaveno na 24 hodin denně v nízké kvalitě a rozlišení, 15 obr./sek., kamery nahrávají pouze při události (detekce pohybu, cizí předmět, …)

2) Vložení vlastního plánovače

- V časové liště si vyberte kameru a označte požadovaný časový interval nahrávání
- Mód přidáte kliknutím na vložit
- Nahrávání vždy nebo jen při události
- Nahrávání v normální kvalitě a rozlišení, 30 obr./sek.

- Kopírovat do

- Možnost kopírovat mód do všech kamer najednou nebo jednotlivě

- Týdenní režim

- Nastavení nahrávání pro každý den jinak
- 1) Standartní stejné nastavení jako u denního režimu
- 2) Prázdninové
- 3) Zákaznické nastavení pro mimořádné akce

4. Hlídání



- Nastavení událostí

 Pokud v hlavní konzoli svítí koule (nahoře vlevo u loga NUUO) červeně, kliknutím se nám zobrazí seznam událostí (viz obrázek)

	Evenciype	Camera	Description	
2005/11/21 15:16:14	General Motion	9		
2005/11/21 15:16:29	Missing Object	13		

- Kliknutím na událost si vyberete požadovanou kameru a přiřadíte událost
- Systém NUUO má šest typů událostí
- 1) Ztráta signálu
- 2) Všeobecný pohyb
- 3) Neznámý objekt
- 4) Chybějící objekt
- 5) Ztráta zaostření
- 6) Vada objektivu

Nastavení události alarmu

- Zaškrtněte možnost umožnit událost
- Zvolíme zacyklení : Automaticky / manuálně přerušit pokud událost zanikla
- Aktivace periody : Vždycky / nastavení požadovaný časový úsek
- U některých událostí máte rozšířené nastavení, kde můžete nastavit
- citlivost, interval a nadefinovat detekční zóny (všeobecný pohyb, ...)
- Nastavení digitálních vstupů

Nastavení události systému

- 1) Není místo na disku
- 2) Neobvyklý stav systému vysoká teplota procesoru nebo nízké otáčky procesoru - teplotu a otáčky, při kterých vás systém varuje si můžete nastavit v rozšířeném nastavení

Činnost události

- Musíte mít vybranou událost, abyste mohli vybrat činnost události

- 1) Přehrát zvuk můžete si zvolit *.wav soubor, který bude hrát, když se detekuje zvolená událost
- 2) Poslat email poslání emailu při alarmu
- 3) Zatelefonovat
- 4) Přejít na přednastavení
- 5) Digitální výstup
- Zvuk, email a tel. číslo se vyplňuje v záložce nastavení – nastavení – poradenská linka

5. Nastavení

1) Hlavní (viz obrázek)

- Zde se nastavují základní vlastnosti programu
- Vybíráte si, které součásti programu se mají spouštět při startu programu NUUO, volíte rozlišení panelu, možnosti ukládání a informace, které se budou zobrazovat v informačním okně v hlavním terminálu

2) Kamera

- Zde se nastavují možnosti kamer, můžete vyhledávat IP kamery, přidávat a odebírat je ze systému NUUO, nastavovat parametry jako formát, rozlišení, kvalita nahrávání atd, ...
- OSD nastavení pro zobrazení informací (datum, čas, jméno kamery,...)
 v okně kamery při nahrávání

	Vstupni / wstupni zarizen	i 🛛 Nastaveni PTZ 🗍	Poradenska linka Uzivatelsky ucet Adresar Zobrazeni monitor
-Vstupni / vy Modul:	stupni nastaveni zarizeni —	Pridat	Svorka digitalniho vstupu / vystupu vybraneho vstupniho / vystupniho modulu
Zarizeni:	SCB-C24	Odstranit	Svorka Jmeno Typ signalu
ID:	Addr:00		
Modul	Zarizeni ID		
	digitalpibo vetupu		- Simulace diritalniko wsturu
- Sledovani	argitammo votapa		onnandoo algitaninio Notapa
– Sledovani			

3) Vstupní / výstupní zařízení

- Vyplníte jméno modulu, typ zařízení, COM port a ID
- Vlevo dole se vám poté zobrazí vstupy a výstupy zařízení, kde červené body označují vstupy / výstupy a správnost zapojení

4) Nastavení PTZ

- Vyplníte typ kamery, port, přenosovou rychlost a adresu
- V rozšířeném nastavení si můžete zvolit rychlost pan a tilt, rychlost zoomování
- V ostatním nastavení si můžete PTZ kameru přidat do hlídací skupiny nebo nadefinovat prepozice

5) Poradenská linka

- V této záložce si můžete vyplnit email, telefon, přidat zvuk,...
- Při detekci nějaké události vás systém informuje

6) Uživatelský účet

 V této záložce může administrátor vytvářet a odstraňovat uživatelské účty a uživatelům měnit práva

7) Adresář

 Nastavte si v adresáři jména, tel. čísla a emaily lidí, které při detekci události bude systém NUUO informovat

8) Zobrazení monitoru

Možnost nastavení zobrazení monitoru, především pro nastavení a použití dvou monitorů

9) Joystick

 Joystick v záložce aktivujeme a v rolovacím menu si zvolíme požadované funkce

Nastavení ukládání / nahrát

 Nastavení systému NUUO lze kdykoliv uložit / nahrát ve formátu *.ctg, změny se projeví po restartování systému

Nastavení aplikace čítač

- Nastavení počítací funkce in / out
- Vyberete si z nabídky kameru, nadefinuje oblast detekce nebo velikost objektu
- Vyberte si jednocestné nebo dvoucestné počítání a zvolte citlivost
- Dejte možnost zobrazit výsledek, výsledek se zobrazuje jako in / out (dovnitř / ven)
- Nadefinujte zónu 1 a zónu 2

Nastavení - síťové služby

- 1) Živé zobrazení
- 2) Vzdálený playback
- 3) Služby 3GPP

1) Živé zobrazení

- Vzdálený přístup k systému, zobrazení Live záznamu

a) Hlavní

- Zde vidíte uživatele, kteří jsou právě připojeni k serveru a sledují živý záznam vzdáleně
- Vzdálené uživatele můžete jednotlivě nebo všechny najednou odstranit
- Volby pokud chcete měnit nastavení, musíte zastavit stav serveru
- Ve volbách se nastavuje port, na který se klient připojuje, dále se určuje maximální počet připojených klientů (1 kamera = 1 připojení)
- zaškrnutím pole "použít standartní webový server", umožňujete klientům sledovat živý obraz přes internet, port 80 je defaultně nastaven, neměňte jeho hodnotu
- Nastavení lze uložiť do libovolné složky v počítači

Sito	Sitove sluzby - 192.168.1.31					
Γ	e	Hlavni Black/ White list Vykon				
	Zive zobrazeni	Citac klientu 0 Odstranit klienta Odstranit vsechny klient	у			
	Θ	Stav IP Kamera Prenosova rych	ilost(Kbps)			
	Vzdaleny playback					
s	luzby 3GPP	•				
		Sluzby Stav serveru: Zastaven Spusteni Zas	taveni			
		Volby Port: 5150 Standardni Max. pocet spojeni: 16				
		Pouzit standardni webovy server Port: 80				
		Ulozit denik LiveServer.log	D URL			
,		V Potvrdit	🗙 Zrusit			

b) Black / White List

Sitove sluzby - 19	92.168.1.31	×
Zive zobrazeni	Hlavni Black/White list Vykon	_
Vzdaleny playback	Pridat na white list Pridat na black list Smazat	
Sluzby 3GPP	ID IP rozsah Pristup	
	Pouzit na vsechny sitove server	y
	🗸 Potvrdit 🗶 Zru	Jsit

- Black / White list filtruje IP adresy, které chcete povolit nebo zakázat
- White list seznam povolených IP rozsahů
- Black list seznam zakázáných IP rozsahů

c) Výkon (Performance)

- Výkon přenosové rychlosti je znázorněný grafem (v Kbps)
- Znázornění jedné kamery / všech kamer najednou

2) Vzdálený Playback

- Umožnění vzdáleným uživatelům připojit se ke specifickému

počítači a prohlížet si uložené záznamy

- Jako administrátor můžete kontrolovat přihlášené účty vzdálených uživatelů
- Nastavení je stejné jako u živého zobrazení

3) Služby 3GPP

 Možnost vzdáleně sledovat obraz z kamer pomocí mobilního telefonu, který podporuje technologii 3GPP

Nastavení – O hlavním terminálu

- Informace o verzi softwaru

0 Main Cor	nsole	×
	IP Surveillance 2.6.5 Copyright (C) 2004-07 NUUO Inc.	✓ Potvrdit
	http://www.nuuo.com	
_ Inforr	nace o produktu	
Typ: Licer	SCB-IP noni cislo IP kamery: 8	
		Build 2.6.5 2159

6. Vzdálený přístup



- Vzdálené sledování Live obrazu z kamer

- Nastavení - Ikona kladívko

1) Server

- Vyplníte jméno serveru, IP adresu serveru a port, na který se připojujete
- Vyplníte uživatelské jméno a heslo
- Přidáte server a potvrdíte

2) Skupina

- Přiřazování určitých kamer různým skupinám
- V pravém okně by měli být už kamery, poklepáním na kameru, se vám zobrazí
- Nad pravým oknem máme volby přihlásit / odhlásit

 PTZ ovládání, ovládací panel, zobrazení kamer, tlačítko pro pořízení snímku, tlačítko pro zapnutí / vypnutí vstupních / výstupních zařízení

Windled Document - Windlew Linkowst Explore Image: State of the state of th

7. Vzdálený přístup přes web

- Vzdálené sledování kamer přes webové rozhraní

- Ujistěte se, že máte spuštěn server živého zobrazení (hlavní terminál – nastavení – síťové služby)
- Do internetového prohlížeče napište IP adresu a port serveru (příklad - <u>http://192.168.1.16:8080/</u>)
- Vyberte si sledování živého záznamu nebo přehrávání videozáznamů (viz obrázek)

8. NUUO DB Tools

Microsoft Office	NUUO IP Surveillance System	Þ		NUUO Backup System
😔 Sunlike for Wind 🛅	NUUO MPEG-4 Hybrid System	۲		NUUO DBTools
📓 NUUO Main Coi 🛅	RealVNC	Þ	-	NUUO Main Console
🔋 NUUO DBTools 🛅	Skype	Þ	D	NUUO Playback System
	Storm Codec	۲	9	NUUO Remote Live Viewer
所有程式(生) 🌓 🛅	T-TIME	۲	0	NUUO Remote Playback Server
	Ulead COOL 360	۲	۲	Uninstall NUUO System
🛅	Ulead Photo Explorer 8.6	۲	区	User Manual
🏄開始 📝 4 Micr 📷	Ulead PhotoImpact 11	۲		
桌面 🔌 🛅	Ulead Systems	۲		

 Nástroj pro import / export databáze, export nastavení a přesměrování cesty pro uložení záznamů

Export Export Catabase Import database C:\Program Files\NUUO\SCB_IP Browse	🕞 DBTools	X
Edit video storage Export	Export database Import database Export configurati Edit video storage	Export database files Export Main Console databases to a backup directory in case of system re-installation or trouble shooting. Database location C:\Program Files\NUUO\SCB_IP Browse Export destination (none) Browse